

Conserve este instructivo y léalo antes de ensamblar el producto.

ENSAMBLE COMO SE MUESTRA EN LAS IMÁGENES. /
ASSEMBLY AS SHOWN IN PICTURES /
組立説明 / 図のように組み立てる

MODELO / MODEL: 7030

TAHITI

1 pz

A



1 pz

B



4 pz

C



2 pz

D



1 pz

E



1 pz

F



Conserve este instructivo y léalo antes de ensamblar el producto.

1

A —



Ensamble el producto en una superficie plana y limpia.

Assemble the product on a flat and clean surface.

請在乾淨且平坦地面組裝。

きれいで平らな場所で組み立てる。


En caso de que se desensamble ya sea por manejo u otra razón, introduzca el poste en el hoyo como se muestra en la figura.

If the hinge is coming out while moving, fold the hinge to drop in place to its' normal position like Illustration # 1.

運送過程卡榫鬆脫請重新固定。


運ぶ途中に接合部の緩くなる場合があるので、改めてかしまて下さい。

B —




— C.D.E.F

A —




Conserve este instructivo y léalo antes de ensamblar el producto.

2




La marca de triángulo debe ir hacia dentro.
The triangle mark is to an inward direction.
三角標誌朝内。
三角マークを内側に向ける。

3



Inserte la parte E (R) y F (L) como se indica.
Insert the part E (R) and F (L) as shown.
請按照零件上的方向標示 (R/L) 組裝。
図のように左右 (L/R) 別のパーツを組み立てる。

4



5



Producto ensamblado.
Assembled product.
組裝完成。
組み立て完了。



Conserve este instructivo y léalo antes de ensamblar el producto.

NOTAS Y ADVERTENCIAS/NOTES AND WARNINGS / 注意事項

- Favor de limpiar el camastro con productos neutros o solo con agua.
- No utilice sustancias abrasivas o fibras, ya que pueden dañar la superficie o llegar a decolorarlo.
- El producto está diseñado sólo para uso doméstico.
- Se recomienda su uso para una temperatura ambiente de 0°C – 40°C (32°F – 104°F).
- Utilice el producto en superficies planas.
- Uso recomendado para una persona.
- Use soft cloth to clean the plastic surface with water or neutral detergent.
- Do not use strong detergent or rough cloth to clean the product, it may cause discolor or damage on the surface.
- The product is designed for reasonable domestic use only.
- Recommended for environment with temperature between 0°C – 40°C (32°F – 104°F).
- Use the product on flat surfaces.
- Capacity one person per product.
- 請以中性洗劑或清水清潔。
- 請勿使用刷子及腐蝕性的溶劑清潔，會傷害產品表面或是導致退色。
- 本產品設計為家用用途。
- 建議使用環境溫度0°C – 40°C (32°F – 104°F)。
- 請在平坦的地面上使用本產品。
- 單人使用本產品。
- プラスチックシートは、中性洗剤または水で洗って下さい。
- 強い洗剤や粗い布を使用しないで下さい。表面の変色や破損の原因となります。
- 本製品は家庭用です。
- 0°C – 40°C の環境での使用を推奨します。
- 平らな場所に本製品を使用して下さい。
- 本製品は一人用です。



Respaldo ajustable en 4 posiciones.
Backrest adjustable in 4 positions.
 沙灘躺椅靠背可四段式調整。
 背もたれは4段階で角度を調節できる。



Cuatro posiciones de reclinación: 10°, 30°, 50°, 70°
Four reclining positions: 10°, 30°, 50°, 70°
 四段式調整: 10°, 30°, 50°, 70°
 角度10~70度、20度ずつ4段階で調節できる。