MODO DE USO



CONOCE TU SILLA

MODELOS

2480 CA/CS

2490 CA/CS

2600 CA/CB/CS

2650 CA/CS

2680 CA/CS

CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA PARA GARANTÍAS Y FUTURAS CONSULTAS.

FUNCIONAMIENTO



A) Ajuste de altura de asiento

Levante la manija de la palanca derecha:
Para bajar:
Siéntese en la silla.
Para subir:
Levántese de la silla.

B) Reclinación de respaldo


Reclinación libre: Incline el cuerpo hacia adelante y gire la perilla izquierda hacia el frente.
Reclinación bloqueada: Incline el cuerpo hacia adelante y gire la perilla izquierda hacia atrás.

C) Ajuste de tensión de reclinación

Para mayor tensión: Gire hacia atrás.
Para menor tensión: Gire hacia el frente

D) Ajuste de los descansabrazos

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.
Altura: Levante el botón ubicado a un costado. Mantenga presionado y ajuste la altura. Suelte el botón para fijarlo.



ATENCIÓN A CLIENTES OFFIMOBILE

WhatsApp 81 1625 4572 / Tel. 81 1339 0163
ventas@offimobile.com.mx
offimobile.mx