MODO DE USO



CONOCE TU SILLA

MODELOS

2370 CA/CB/CS

2380 CA/CB/CS

CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA PARA GARANTÍAS Y FUTURAS CONSULTAS.

FUNCIONAMIENTO



A) Ajuste de altura de asiento

Levante la palanca derecha:

Para bajar:
Siéntese en la silla.
Para subir:
Levántese de la silla.

B) Ajuste de reclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

Reclinación libre: Incline el cuerpo hacia adelante y levante la palanca izquierda.
Reclinación bloqueada: Incline el cuerpo hacia adelante y baje la palanca izquierda.

C) Ajuste de tensión de reclinación

Gire la perilla frontal.

Para mayor tensión: Gire en sentido de las manecillas del reloj.
Para menor tensión: Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj.

D) Ajuste de los descansabrazos

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.
Altura: Levante el botón ubicado a un costado. Mantenga presionado y ajuste la altura. Suelte el botón para fijarlo.

Recuerde no forzar los mecanismos al ajustar su silla.

ATENCIÓN A CLIENTES OFFIMOBILE

WhatsApp 81 1625 4572 / Tel. 81 1339 0163
ventas@offimobile.com.mx
offimobile.mx



Mecanismo
Codera CA