




WICKER **OHE-139**

PRECAUCIÓN: Debido a que los bordes de algunas piezas pueden ser afilados antes del ensamblaje, manipule las piezas sin ensamblar con cuidado.




A		1pz.
B		1pz.
C		1pz.
D		5pzs.
E		1pz.
F		1pz.
G		1pz.
H	M6*35mm 	4pzs.
I	M8*20mm 	3pzs.
N	M6*40mm 	6pzs.
K	M6*ø14 	6pzs.
L	M8*ø17 	7pzs.
M	M6 	1pz.


PASO 1




PASO 2




PASO 3




PASO 4



PASO 5



¡LISTO!



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
No use la silla si no tiene algún tornillo, tampoco si no están ajustados; al menos cada 6 meses revise tornillos para asegurarse de que están ajustados.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera.

[offimobile.mx](https://www.offimobile.mx)
WhatsApp 81 1625 4572
ventas@offimobile.com.mx